Godox TT560
取り扱い説明書

この度はGodox TT560をお求めいただき誠にありがとうございました。
本製品は任意のストロボが発光するとその光を受けて、ノンコードで同調発光するストロボです。
カメラから離れた場所にセットして、自由なライティングをお楽しみください。
下記説明書きをよく読んで正しくご利用ください。

使用方法

1）単3電池4本を電池ボックスに入れてください。
2）パワースイッチをONにすると出力インジケーターが点灯しますので、お好みの光量に合わせてください。
3）スレーブ発光させる場合はモードボタンを押して「S 1」にセットしてください。
※プリ発光機能（2回目本発光）を持つ「カメラ内蔵ストロボ」に同調させる場合は「S2」にセットします。
※カメラに直接装着して使用する場合は「M」モードに合わせます。
4）任意のストロボが発光すると受光部で光を受け自動的にノンコードで発光します。
※最初に発光するストロボの光量が小さい場合や、受光部の強烈な光が当たっている場合は同調しません。
5）発光部は左右に270度、上方に90度回転します。
6）ワイドパネルやリフレクターで照射角度等が変えられます。

各部名称

① 8段階出力インジケーター（右側が最大光量1/1、左側が最小1/128）
② モードセレクトランプ（M／カメラ装着時等のダイレクト発光。S-1／スレーブ1回目発光、S-2／スレーブ2回目発光）
③ チャージランプ（赤色でチャージ完了。赤色点滅時は電池残量不足）
④ パワースイッチ
⑤ TESTボタン
⑥ モードセレクトボタン
⑦ 光量調節ボタン
⑧ 電池室
⑨ シンクロターミナル
⑩ 外部電源接続ジャック（外部電源の取扱いはありません）
⑪ 受光部
⑫ ワイドパネル
⑬ リフレクター
⑭ ロックリング

SPEC

商品名 スレーブ内蔵ストロボ GODOX TT560
品番 TT560
光量 GN-38（ISO-100 28mm）
電源 単3電池4本
発光回数 約100～1500発
リサイクルタイム 約0.1～5秒（アルカリ電池）
色温度 5600K
閃光速度 1/800～1/20000
調光範囲 8段階 1/1~1/128
照射角 フルサイズ換算28mm／20mm（ワイドパネル仕様時）
プリ発光 1回及び2回対応
サイズ 190×75×55mm
重量 307g（電池含まず）

※パワーセーブ機能：30～60分以上使用しない場合はスタンバイモードもしくはパワーセーブモードに入ります。
（再開はパワースイッチを入れ直してください。）
※プロテクション機能：過度な連続発光を行なうと、過熱防止機能が働き自動的にチャージ時間が長くなります。
（10分程冷却する事で、通常のチャージ時間に戻ります）

●注意/警告 WARNING
■目に向けて発光しないでください。
■強い衝撃を与えないでください。
■製品を分解改造しないでください。
■水に濡らしたり、高温多湿な場所で使用、保管しないでください。
■使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
■正常でない取扱いで破損、故障した際は、保証期間内でも保証出来ない場合があります。

prokizai.com